



POPULAR®

MANUAL DE USO

SEÑORIAL CENTER CONFERENCE (PD-C)



Conecte los siguientes cables:

1. **HDMI** (Video y Audio)
2. **USB** (Cámara)
3. **LAN** (Internet)

- Si el usuario es empleado **BPPR**, favor de conectarse al **LAN** utilizando el cable para acceder sus accesos regulares.
- Si el usuario es cliente **Externo**, favor utilizar **WiFi** (Popular Inc Public Wi-Fi, aceptar Términos y Condiciones para acceder al Internet).



Si su computadora no posee los puertos adecuados, debe utilizar un **docking station** o adapter para poder conectarse a los sistemas y/o proyectar.

***DOCKING NO PROVISTO EN LA SALA, TRAER DOCKING PERSONAL**




Si posee una computadora **MAC / APPLE**, debe traer el **docking** o adapter adecuado para poder conectarse al sistema y/o proyectar.

*** Docking no provisto con el alquiler y/o uso del salón, traer docking personal.**



Prender TV (Por el lado izquierdo del TV)



POWER

MENU

INPUT

>

CH



<

VOL

+

-

Verificar Input de **HDMI** escogido que sea el correcto para poder proyectar imagen




Para lograr que el sonido de la laptop se escuche en las bocinas del salón, debe elegir las siguientes opciones:


Volume Settings (Audio Settings) debe estar en:

Echo Cancelling


Speakerphone (TesiraForte)



Acceda a la aplicación de **Teams** y presione el ícono de **Settings** al lado de la foto de perfil.



Elegir la opción de: ***Devices***



Settings

- ⚙️ General
- 👤 Accounts and orgs
- 🔒 Privacy
- 🔔 Notifications and activity
- ✏️ Appearance and accessibility
- 📄 Files and links
- 🛡️ App permissions
- 📞 Calls
- 🗣️ Captions and transcripts
- 👤 **Devices**
- 📄 Recognition

En **Audio Settings** debe elegir: **Echo Cancelling Speakerphone (Tesira FORTE)** tanto en **Speaker** como en **Microphone**.

Audio Settings


Speaker

LG TV SSCR (HD Audio Driver for Display Audio)

Microphone

Microphone (HuddleCamHD Mic) (0ddd:1234)

En el área de **Video Settings** debe elegir **HuddleCamHD** para realizar alguna proyección de los presentes.




Luego de haber elegido los **Audio Settings** presione: **Make A Test Call** para realizar una prueba del sistema.

The screenshot shows the 'Audio Settings' panel in Microsoft Teams. It includes the following elements:


- Speaker:** Crestron (HD Audio Driver for Display Audio)
- Microphone:** Microphone (HuddleCamHD Mic) (0ddd:1234)
- Automatically adjust mic sensitivity:** Enabled (toggle switch)
- Sync device buttons:** Enabled (toggle switch)
- Make a test call:** A button with a speaker icon, highlighted by a red rectangular box. A red arrow points to this button from the right.

Al elegir Make a Test Call la aplicación de **Microsoft Teams** realizará una llamada de prueba de **audio, video y sonido**.



Al completar la prueba, todos los equipos deben tener un **checkmark verde**.

Si en algún device, te muestra una marca **roja**, debes **desconectar** y **conectar** los cables de USB realizar la prueba nuevamente.



Close

Show Device Settings

¡Todo listo para comenzar su reunión!



De tener problemas técnicos, favor de comunicarse con:

Heriberto Cruz: **(787)-392-4342**